

目次

序章	このテキストで学習する内容	1
第1章	文字サイズの変更	3
1-1	文字サイズを大きくする	3
第2章	電話に出よう、電話をかけよう	5
2-1	電話に出る方法	5
2-2	電話に出られない時	6
2-3	電話を切る際の注意点	6
2-4	電話のかけ方	8
2-5	電話番号を入力してかける方法	8
2-6	連絡先から選択してかける方法	8
2-7	発信履歴から選択してかける方法	9
2-8	お気に入り（クイックアクセス）に登録する方法	9
2-9	お気に入り（クイックアクセス）の削除	11
第3章	マナーモード	13
3-1	マナーモードの設定方法	13
3-2	マナーモードの解除方法	14
3-3	マナーモードの注意点	15

第4章	セキュリティについて	16
4-1	スマホを紛失した場合の危険性	16
4-2	ロック解除パスワードを設定する	16
4-3	パスワードを入力してロックを解除する	19
4-4	指紋認証・顔認証	20
4-5	顔認証	21
4-6	顔認証でロックを解除する	22
4-7	Google Play プロテクト	23
4-8	不明なアプリのインストール	24
第5章	文字入力	25
5-1	メモアプリの起動	25
5-2	フリック入力	25
5-3	濁点、半濁点、拗音の入力	27
5-4	その他よく使う文字の入力	28
5-5	入力モードの切り替え	29
5-6	数字の入力	29
5-7	英語の入力	30
5-8	記号の入力	30
5-9	日時を素早く入力する	31
5-10	英語の便利な入力	32
5-11	音声入力	32
5-12	カーソルの移動	34
5-13	絵文字の入力	34


第6章	連絡先の登録	35
6-1	連絡先の表示	35
6-2	連絡先の登録	36
6-3	連絡先の編集	38
6-4	連絡先の削除	39
第7章	メッセージを送る3つの方法	40
7-1	メールについて	40
7-2	SMS (ショートメッセージ) について	40
7-3	LINE について	41
7-4	3つの方法まとめ	41
第8章	メールを使おう	42
8-1	メールを送信する	42
8-2	受信メールを見る	43
8-3	受信メールに返信する	44
8-4	受信トレイからメールを削除する	44
8-5	署名を編集する	45
第9章	ショートメッセージ (SMS) を使おう	47
9-1	メッセージアプリを起動する	48
9-2	メッセージを送信する	48
9-3	受信メッセージを見る	49
第10章	音量調整	50
10-1	音量調整	50
10-2	音量調整(音量ボタンで変更する)	51

第2章 電話に出よう、電話をかけよう

2-1 電話に出る方法

電話に出る方法は簡単です。電話がかかってきたら落ち着いて画面を確認し、表示されている指示に従って操作してください。


画面がロックされているとき(スマホを操作していない時)と解除されているとき(スマホを操作している時)で、着信時の表示が異なります。両方の場面で対応できるように練習しましょう。



画面ロック時
(スマホを操作していない時)



- ①  を上にスワイプします。



画面ロック解除時
(スマホを操作している時)



- ① 「電話に出る」をタップします。

<BASIO4 KYV47>
※ BASIO4 の場合は、点滅している「電話」ボタンを押しても、電話にでることができます。


メモ

2-2 電話に出られない時


電車の中など電話に出られない時の操作方法も練習してみましょう。

< AQUOS sense4 basic >



①  を下にスワイプします。

< BASIO4 KYV47 >



① 「メニュー」をタップし「着信を拒否」をタップします。

参考: 着信を拒否した時、相手にどのように聞こえているか


携帯会社によってどのようにメッセージが流れるかは異なります。自分のスマホはどうか是非確認しておきましょう。



固定電話か、お友達のスマホから自分のスマホにかけて確認しましょう。
○拒否した時・拒否せず放置した時どうなるのか
○留守番電話はあるのか

2-3 電話を切る際の注意点

電話は、 や  をタップして通話を終了します。



ホームボタンなどで通話画面を閉じただけでは、電話は切れていません！

どちらか一方が電話を切れば良いのですが、**どちらも切らなければ通話は続き、かけ放題プランでなければ高額な電話代につながる可能性があります。**

そうならないためにも通話を終えるときは赤い終了ボタンをタップしましょう。もし誤って通話画面を閉じてしまい、電話が切れていない場合の対処方法について次に説明します。

第3章 マナーモード


3-1 マナーモードの設定方法



解説動画は
こちらから→



① ステータスバーを下
にスワイプします。



② 再度ステータスバーを下
にスワイプします。




③ マナーモード
OFF をタップしま
す。



④ マナーモード
(バイブ) になったら
成功です。


< BASIO4 KYV47 >



⑤ ステータスバーに
が表示されます。


※ 機種によってマークが
違うことがあります。

< BASIO4 KYV47 >




参考: マナーモードの絵は機種によって異なる

マナーモードの絵は機種によって異なるので、自分の機種の絵を確認してみましょう。




参考：音量ボタンでも変更できる

音量ボタンでマナーモードに設定することもできます。



① 音量ボタンを押します。




② 図の箇所をタップし  にします。

3-2 マナーモードの解除方法

では、次にマナーモードを解除する方法を説明します。




① クイック設定パネルを表示し、
 にします。

※ 機種によってマークが違うことがあります。

<BASIO4 KYV47>




3つのモードがあり、切り替えることができる



マナーモード(バイブ)
着信音はならず振動でお知らせ



マナーモード(ミュート)
着信音はならず振動もしない



マナーモード(OFF)
着信音でお知らせ


第10章 音量調整

10-1 音量設定画面の表示方法


スマホで設定できる音量の種類は大きく以下の5つに分けることができます。

- ① 音楽や動画などの再生時の音量
- ② 通話時の音量
- ③ 着信音の音量
- ④ 通知の音量
- ⑤ アラームの音量

どの音量を調整しているかを意識することが大切です。今からこれら音量設定画面の表示方法について解説します。




- ① ホーム画面で、音量ボタンを短く押します。



- ② 音量バーの下にある「…」をタップします。

<BASIO4 KYV47>

「設定」をタップします。



- ③ 音量設定画面が表示されます。

メディアの音量：音楽や動画、ゲームなどの音量

通話の音量：通話時の相手の声の大きさ

着信音の音量：電話がかかってきた時の音量

通知の音量：アプリ（LINE等）に通知が届いた時にお知らせしてくれる時の音量

アラームの音量：アラームが鳴った時の音量

- ④ 丸い印をスライドさせて音量を調整しましょう。